

Uživatelský manuál Ozonér CE OZ200

1) Připevněte jednotku na zeď oboustranou lepicí páskou nebo zavěste pomocí úchytu na zadní straně. Optimální doporučená výška je 120 – 200 cm. Po té zapojte do el. sítě.

Pozor zařízení se smí používat pouze v poloze odpovídající zavěšení na zdi.

2) Poza pojení se rozsvítí indikátor napájení v režimu stand by.

3) Odklopte průhledný lastový kryt a stiskněte černé tlačítko, které je umístěno nad nápisem "Operating Time"

Přednastavený interval je 6 hodin s intervalem výstupu ozonu po dvaceti minutách.

4) Stiskem zeleného tlačítka, které je umístěno nad nápisem "Operating Interval" změníte dobu po níž bude zařízení v provozu. Sledujte indikátor 1H, 2H, 6H, 8H a 12H na kterém je vidět nastavená doba provozu.

5) Stiskem černého tlačítka, které je umístěno nad nápisem "Operating Time" zvolíte interval ve kterém bude zařízení vypouštět ozon. Rozsvícení indikátoru 10, 20 nebo 30 min se nastaví interval ve kterém se má vypoštět ozon.

6) Po dokončení nastavení přiklopte průhledný kryt zpět.

7) Zastavit zařízeí lze stiskem červeného tlačítka umístěného nad nápisem "OFF" nebo odpojením od el. Sítě.

8) Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu odpojte jej ze sítě.

Technické specifikace:

Vstupní napětí: +/- 10% AC 220 V

Příkon: 7 W

Výstup ozonu: 200mg/h