

Balení obsahuje:

Detector X1, nabíjecí USB kabel

Uživatelské rozhraní:

400-1000ppm: displej svítí zeleně

1000-3000ppm: displej svítí žlutě, alarm pípá každé 2 sekundy

3000-5000ppm: displej svítí červeně, alarm pípá každou sekundu

Nabíjení:

Přístroj obsahuje zabudovanou lithiovou baterii, která se nabíjí pomocí přiloženého USB kabelu. Přístroj se plně nabije během 2-3 hodin. Při nepřetržitém provozu na jedno nabití vydrží 4-6 hodin (může se lišit podle modelového typu). Indikátor baterie se nachází v pravém horním rohu displeje a při vypnutí přístroje se zobrazí hodnota v procentech.

Klíčové vlastnosti:

Přístroj disponuje třemi tlačítky. **Nahoru**, **Dolů** a **Zapnout/Vypnout (tlačítko OK)**.

Pro vstup do nastavení přístroje stiskněte tlačítko dolů a pomocí tlačítek navolte kód 1111. (**šipkami** měníte čísla, tlačítkem **OK** přejdete na další číselnou pozici)

Poté pomocí **šipek** zvolte, co chcete nastavit - hodiny, nulovou kalibraci, zvukový spínač, nastavení pro teploty, nebo vlhkosti a to v tomto pořadí.

Jednotlivá nastavení:

1) Nastavení hodin -

V menu pro nastavení zvolte pomocí **šipek** ikonku s hodinami a stiskněte **OK** pro potvrzení. Pomocí **šipek** měníte čísla na pozicích a tlačítkem **OK** přejdete na další číselnou pozici. Čas se úspěšně uloží po potvrzení poslední číslice a přístroj se automaticky přepne zpět do hlavního rozhraní.

2) Nulová kalibrace -

V menu zvolte nastavení nulové kalibrace stejným postupem jako v předchozím bodě. Po zobrazení **NULY** stiskněte tlačítko **OK** a poté by měla hodnota na displeji probliknout. Stiskněte tlačítko znovu pro potvrzení a návrat do hlavního rozhraní, kde se Vám zobrazí hodnota 400-430ppm.

3) Zvukový spínač -

V menu opakujte postup stejně jako v předchozích bodech, dokud se Vám nezobrazí nápis **BEEP**. Potvrďte volbu tlačítkem **OK**. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí nápisy ON a OFF. Pomocí šipek zvolíte jednu z možností a tlačítkem **OK** potvrdíte, což Vás vrátí zpět do hlavního rozhraní.

4) Nastavení teploty -

V menu opakujte postup stejně jako v předchozích bodech, dokud se Vám nezobrazí ukazatel teploty. Poté pomocí **šipek** měňte číselnou hodnotu a pomocí tlačítka **OK** číselnou pozici jako v předchozích případech, dokud se nedostanete na reálnou hodnotu. Pomocí tlačítka **OK** potvrdíte nastavení a displej se vrátí do hlavního rozhraní.

5) Nastavení vlhkosti -

V menu opakujte postup stejně jako v předchozích bodech, dokud se Vám nezobrazí ukazatel vlhkosti. Poté pomocí **šipek** měňte číselnou hodnotu a pomocí tlačítka **OK** číselnou pozici jako v předchozích případech, dokud se nedostanete na reálnou hodnotu. Pomocí tlačítka **OK** potvrdíte nastavení a displej se vrátí do hlavního rozhraní.

Tipy pro používání:

Nikdy neblokuje průduch pro měření hodnot během testování, jinak měření nebude přesné.