

NÁVOD CLI-MATE HUMI CONTROLLER

ÚVOD

Tato příručka je určena uživatelům a instalátorům zařízení CLI-MATE. Na adrese najdete všechny informace, které byste mohli potřebovat k tomu, abyste mohli používat zařízení, používat řídicí jednotku bezpečným a doporučeným způsobem. Před zahájením používání CLI-MATE zařízení, je velmi důležité se dostatečně seznámit s návodem k obsluze. tímto návodem. Je nutné se seznámit s fungováním zařízení a bezpečnostními pokyny. Zde uvedené bezpečnostní pokyny musí vždy dodržovat. Je to v zájmu vaší bezpečnosti a prevence poškození přístroje.

POUŽITÍ

Přístroje CLI-MATE jsou určeny výhradně k ovládání ventilátorů instalovaných ve odsávacích systémech (např. v profesionálních kuchyních) nebo jako součást ventilátorů pro úpravu vzduchu. systému regulace vzduchu. Informace v této příručce jsou zaměřeny v původně určené použití regulátoru. Tento regulátor CLI-MATE lze používat pouze pokud se tak děje v rámci určených cílů použití.

Průvodce nastavením této jednotky. Režimy použití:

Zvlhčovač vzduchu / Odvlhčovač vzduchu

Průvodce krok za krokem:

- Nastavte ovladač Humi a dálkový senzor (může dosáhnout do vzdálenosti 5 metrů od ovladače) na preferovaném místě vašeho pracovního prostoru.
- Zvolte, které zařízení chcete k ovladači Humi připojit. Pokud chcete zvýšit vlhkost v prostoru ovládání, připojte zvlhčovač vzduchu. Zatímco pokud potřebujete vlhkost snížit, zapojte odvlhčovač nebo topné zařízení.
- Zvolte režim (zobrazuje se v horní části obrazovky) a nastavte požadovanou vlhkost, kterou chcete udržovat.
- Od té chvíle toto zařízení zapne zvlhčovač vzduchu, pokud skutečná vlhkost klesne pod vámi zvolenou hodnotu (režim zvlhčovače vzduchu), nebo zapne odvlhčovač vzduchu, pokud se vlhkost zvýší nad zvolenou hodnotu (režim odvlhčovače vzduchu).
- Skutečná vlhkost v místnosti se neustále zobrazuje na obrazovce na levé straně.

UPOZORNĚNÍ:

Vyvarujte se umístění tohoto zařízení v extrémně teplém nebo vysoce vlhkém prostředí, zejména nepřímému působení lamp, žárovek, zvlhčovačů vzduchu apod.

UPOZORNĚNÍ: NIKDY nepřekračujte maximální doporučené nabití!

BEZPEČNOST

Tato příručka obsahuje informace a pokyny týkající se vhodnému a bezpečnému používání přístroje. Dochází k mnoha nehodám následkem nesprávného používání. Proto jsou zde uvedeny tyto údaje

uvedené v této příručce by měly být vždy dodržovány. Uživatelé by měli pečlivě dodržovat bezpečnostní opatření uvedená v této příručce. při používání zařízení.

ELEKTRICKÁ NEBEZPEČÍ

Během instalace nebo během procesu údržby, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Uvědomte si následující bezpečnostní opatření, než začnete s instalací nebo údržby:

- Nejprve odpojte zařízení od zdroje napájení a odpojte jej od elektrické sítě. a odpojte jej od elektrické zásuvky, než začnete provádět instalaci. údržby. Dávejte pozor! Po odpojení od zdroje napájení mohou ještě zůstat vnitřní elektrické části, které se nabíjí!
- Po dokončení jakéhokoli postupu nebo po dokončení instalace obnovte napájení přístroje nebo jej

znovu připojte do zásuvky.

-Během instalace nebo při údržbě hrozí nebezpečí úrazů a poranění způsobených úrazem elektrickým proudem. Nikdy neotvírejte kryt zařízení, v době, kdy je zařízení používáno.

-Údržbové postupy lze provádět pouze s odpojeným regulátorem, jehož zástrčka není připojena k napájení.

- Neumist'ujte řídicí jednotku přímo na dešť nebo do vlhkého prostředí, v případě umístění venku ji umístěte na dobře chráněné místo.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

Společnost CLI-MATE poskytuje záruku po dobu 12 měsíců od instalace. Na stránkách záruka se nevztahuje na následující případy:

- Instalace nebyla provedena v souladu s platnými předpisy. požadavků;

- Zařízení vykazuje závady vzniklé chybným připojením, nesprávnou montáží nebo nesprávnou montáží. používání nebo vyhození řídicí jednotky;

- je porušena záruční záplata.

- Byly provedeny změny v zapojení nebo oprava pomocí neoprávněnou osobou.

Náklady vzniklé v souvislosti s instalací nespádají do záruky. pole. Jelikož je na zařízení zjištěna závada v průběhu záruční doby, měla by být tato skutečnost oznámena montážní firmě nebo příslušné prodejně. Kdyby údržba nebo jiné postupy byly provedeny podle jiných návodů než jsou popsány v této příručce, nebo pokud byly provedeny provedeny úpravy zařízení bez našeho souhlasu, pak je uživatel odpovědný za uvedení stavu zařízení zpět do souladu s platnými předpisy. evropskou směrnicí.

CLI-MATE® si vyhrazuje právo na změnu provedení a/nebo konfigurace. svých produktů, aniž by to znamenalo povinnost aktualizovat je. dříve dodaných výrobků. Údaje uvedené v této uživatelské příručce se týkají nejnovějších informací. Tyto informace mohou být změněny kdykoli v budoucnu bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Popisy : Řídicí jednotka CLI-MATE®

Výrobce : CLI-MATE®

Rok výroby : 2017

Napájení : 230VAC, 50 Hz

Měření : Najdete je na adrese www.cli-mate.pro

Stupeň krytí : 44

PŘEPRAVA / ROZBALENÍ

Při přepravě mějte vždy na paměti, že řídicí jednotka byla zabalen tak, aby za běžných přepravních okolností nemohl rozbít nebo proděravět. Obal poskytnutý při nákupu je dodáván s pevným vnitřním obalem.

Zasílání poštou je přípustné v případě, že je na horní straně uveden údaj dodrženo.

Obal vyhod'te v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí.

Obalový materiál je recyklovatelný. Nevyhazujte jej do běžného kontejneru, ale pokuste se najít vhodný kontejner pro jeho likvidaci.

PŘEHLED A ZÁSADY

Řídicí jednotky CLI-MATE® mají kryt se stupněm krytí IP, uvnitř kterého se nachází jsou umístěny všechny elektronické čipy nezbytné pro fungování softwaru. nastaveny z výroby.

Řídicí jednotky CLI-MATE® rovněž disponují montážním držákem, který usnadňuje její instalaci.

Každá řídicí jednotka CLI-MATE® má chladič desku, která pomáhá snižovat zahřívání.