

Water Master - zavlažovací ovladač digitální

- (1) Příhrádka na baterie
- (2) 3/4" adaptér na kohoutek
- (3) Obojkový kroužek
- (4) LCD displej
- (5) Indikátor slabé baterie
- (6) Tlačítko času
- (7) Tlačítko Prog
- (8) Tlačítko Man/Auto
- (9) Tlačítko Den
- (10) Tlačítko hodin
- (11) Tlačítko Min
- (12) Tlačítko Esc
- (13) Zásuvný konektor
- (14) Oring
- (15) Horní kryt
- (16) Filtr



(1) Příhrádka na baterie

Vysuňte příhrádku na baterie (1) a vložte 2x (LR03/AAA) 1,5V alkalické baterie.

! VAROVÁNÍ !

- a) Na začátku sezóny používejte pouze čerstvé alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- b) Otestujte jednotku stisknutím tlačítka man/auto (8) do polohy ON, do 10 sekund byste měli slyšet zvuk chodu převodovky. Pokud neslyšíte zvuk, zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány.
- c) Před připojením ke kohoutku stiskněte tlačítko man/auto (8) do polohy OFF.

(2) 3/4" Adaptér na kohoutek & (3) Obojkový kroužek

Uvolněte objímkový kroužek (3), dokud se neodjistí nástavec na kohoutek (2), našroubujte nástavec na kohout (2) pevně na kohout a poté je pevně zajistěte kroužkem nákrůžku (3).

! VAROVÁNÍ !

NEPOUŽÍVEJTE klíče ani kleště, aby nedošlo k poškození časovače.

(4) LCD displej

Chcete-li automaticky spustit nastavené programy zavlažování, nezapomeňte stisknout tlačítko man/auto (8), dokud indikátor nezůstane v poloze AUTO.

(5) Indikátor slabé baterie

Vyměňte baterie za nové, pokud indikátor slabé baterie (5) bliká rychle nebo trvale svítí.

(6) Tlačítko času

Stiskněte a podržte tlačítko času (6), když měníte den, hodinu a minutu stisknutím příslušných tlačítek.

Během nastavování programů ukončete nastavení stisknutím tlačítka času (6).

(7) Tlačítko Prog

K nastavení max. 8 zavlažovacích programů.

(8) Tlačítko Man/Auto

Stiskněte tlačítko man/auto (8), dokud indikátor nezůstane v poloze ON, abyste ventil otevřeli ručně, a zavřete ventil odpočinkem v poloze OFF.

Chcete-li spustit nastavené programy, umístěte indikátor do polohy AUTO.

(9) Tlačítko Day & (10) Tlačítko Hour & (11) Tlačítko Min

Pro nastavení dne, hodiny a minuty hodin a času programu.

(12) Tlačítko Esc

Odstraňte nastavení v programovém režimu (PŘÍKLAD A) nebo stiskněte a podržte déle než 3 sekundy pro zamknutí nebo odemknutí tlačítek v režimu času (PŘÍKLAD B).

PŘÍKLAD A: Nastavení se odstraní stisknutím tlačítka esc (12) v režimu programování

PŘÍKLAD B: Tlačítka jsou zablokována proti neoprávněné manipulaci, pro uvolnění tlačítek stačí znovu stisknout tlačítko esc (12) na déle než 3 sekundy

(13) Zásuvný konektor

Připojte nástavec hadice k samčímú zaklapávacímú konektoru (13) ve spodní části časovače.

(14) Oring

! VAROVÁNÍ !

NEODSTRAŇUJTE kroužek nikdy, aby se zabránilo vniknutí vody.

(15) Horní kryt

Pevně přišroubujte horní kryt, aby se zabránilo vniknutí vody.

(16) Filtr

Filtr zachycuje částice nečistot a prodlužuje životnost časovače.

! VAROVÁNÍ !

Filtr pravidelně čistěte a v případě opotřebení jej vyměňte.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

NASTAVENÍ HODIN

Jedním palcem podržte tlačítko času (6), druhým prstem stiskněte tlačítko dne (9), tlačítko hodiny (10) a tlačítko min (11) (tlačítko podržte pro rychlý posun vpřed).

NASTAVENÍ ZAVLAŽOVACÍCH CYKLŮ

Stiskněte tlačítko prog (7) pro zadání nastavení pro každý program zavlažování (max. 8 programů), stiskněte tlačítko hodiny (10) a tlačítko min (11) pro nastavení, kdy má začít zavlažování pro 1. program, a stiskněte tlačítko pro den (9). pro nastavení dne nebo dnů v týdnu potvrďte stisknutím tlačítka prog (7) a poté nastavte, kdy se má zastavit zavlažování pro 1. program. Pokud si nepřejete mít zbývající programy, stiskněte tlačítko prog (7) a tlačítko esc (12) pro nastavení jako - :- - až do 8. programu. Uložte a ukončete nastavení stisknutím tlačítka času (6), časovač zobrazí aktuální čas a den.

Denní tlačítko (9) kombinace dnů:

! ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY BĚHEM NASTAVENÍ:

- Ujistěte se, že dny pro nastavení OFF jsou stejné jako dny pro nastavení ON pro stejný program.
 - Ujistěte se, že každý čas zapnutí má čas vypnutí nebo nastavte čas zapnutí i vypnutí jako - :- - , což znamená, že není nastaveno žádné časování.
- Pro ukončení programování stiskněte tlačítko času (6), na displeji se zobrazí aktuální čas a den.

PŘÍKLAD: Zalévat 2x denně každý den po dobu 10 minut, počínaje 11:00 a 15:00

1

Stiskněte tlačítko prog (6)

2

Stiskněte tlačítko dne (9), dokud nevyberete každý den v týdnu (PO ÚT ST ČT PÁ SO NE).

3

1. program ZAP: začít zalévat v 11:00

4

1. program VYP: zastavení zavlažování v 11:10

5

2. program ZAP: začněte zalévat v 15:00

6

2. program VYP: zastavení zavlažování v 15:10

7

Nastavte zbývajících 3-8 programů (ON/OFF) jako výše stisknutím tlačítka prog (7) a tlačítka esc (12)

8

Stiskněte tlačítko času (6), programy se uloží a na displeji se zobrazí aktuální čas a den

RUČNÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

1. Chcete-li spustit ruční zavlažování, stiskněte tlačítko man/auto (8) do polohy ON.
2. Chcete-li zastavit ruční zavlažování, stiskněte tlačítko man/auto (8) do polohy OFF.
3. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko man/auto (8) zpět do polohy AUTO a obnovte nastavené programy.

CHRAŇTE ČASOVAČ PŘED POŠKOZENÍM

1. Tento časovač je určen pouze pro venkovní použití k ovládání postřikovačů nebo zavlažovacích systémů pro zavlažování a nelze jej použít pro průmyslové účely, které jsou v kontaktu s potravinami, chemikáliemi a pesticidy.
2. Provozní tlak vody je od 0 barů do 8 barů (0 psi až 116 psi).
3. Používejte pouze s čistou a sladkou vodou, jejíž teplota musí být vyšší než 1 °C a nižší než 60 °C.
4. Chraňte časovač během zimního období nebo mrazu. Vyměňte z kohoutku a vypusťte vodu uvnitř, vyjměte baterie a uchovávejte je uvnitř.
5. Pevně zavřete horní kryt, aby se zabránilo vniknutí vody.
6. Časovač je voděodolný, NE vodotěsný. Časový spínač musí být instalován nad zemí a svisle ke kohoutku. NEPONORUJTE jej do vody.
7. NETAHEJTE hadici, když je připojena k časovači, aby nedošlo k poškození časovače.
8. Pokud časovač nefunguje, přečtěte si prosím pokyny, abyste je znovu zkontrolovali, nebo se před návratem do obchodu obraťte na službu obchodu.



www.higarden.cz

info@higarden.cz

777 96 86 22

K Žižkovu 640/9, Praha 9 - Vysočany