

K377 - Lampa GROW, 2 ramena

Návod k použití

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Informace o produktu:


Před použitím:

Zkontrolujte, že je zařízení není poškozeno a je kompletní. Před použitím si pečlivě přečtěte manuál.

Úvod:

Tato lampa odpovídá nejnovějším trendům v oblasti vnitřního pěstování rostlin. Pokročilá LED světelná lampa má široké spektrum 400nm-840nm, které je vhodné pro všechny fáze růstu. Vlnová délka této lampy je velmi podobná slunečnímu svitu.

Spektrum:



Hlavní část spektra je modrá (s vrcholem 465 nm) a červená (625 nm), které supluje ty nejúčinnější vlny které zvyšují účinky fotosyntézy.

Skladování:

Skladovací doba je delší než 6 měsíců, je však doporučeno čas od času světlo zapnout.

Chraňte lampu před přímým slunečním svitem a korozivními plyny. Při použití by měla být místnost dobře větraná.

Parametry:

Model chipu: 5730SMD

Typ zařízení Lampa GROW

Jmenovité napětí: 5V

Napájení: přes USB

Množství ramen: 2

Vlnová délka: 400-840nm

Pracovní teplota: -20°C - 40°C

Velikost produktu: 250x380mm


Velikost balení: 300x120x80mm

Tipy:

Před čištěním světla jej nezapomeňte odpojit.

Nepokládejte na lampu těžké předměty

Pokud zařízení nefunguje, kontaktujte výrobce. Neprovádějte opravy sami.



Dálkové ovládání:

1. Automatický časovač pro 4, 8 nebo 12 hodin.
 - a. Vyberte 4 hodinový časovač a lampa se automaticky vypne za 4 hodiny a za dalších 20 hodin se znova zapne.
 - b. Vyberte 8 hodinový časovač a lampa se automaticky vypne za 8 hodin a za dalších 16 hodin se znova zapne.
 - c. Vyberte 12 hodinový časovač a lampa se automaticky vypne za 12 hodin a za dalších 12 hodin se znova zapne.
2. Stmívací režimy
K dispozici jsou režimy světelnosti 20%, 40%, 60%, 80% a 100%
3. Každé rameno je samostatně ovládáno.
4. Pomocník pro rychlejší růst.
Prvním stiskem nastavíte ideální prostředí pro zasemenění a prvnotní růst. Dvojstiskem nastavíte ideální prostředí pěstění květů. Trojstiskem nastavíte ideální prostředí pro finální fázi růstu.
5. Tlačítko zapnutí / vypnutí.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.