

Odvlhčovač vzduchu HD-250, HD750



Návod k použití

1. Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod.


Odvlhčovače vzduchu jsou určeny pouze pro odvlhčení vzduchu ve vnitřních uzavřených prostorech. ■

UPOZORNĚNÍ:


- Příklad může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem
- Nenechávejte odvlhčovač v provozu bez dozoru
- Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty
- Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj, zajistěte dokonalé větrání, doporučená vzdálenost od okolních předmětů je min. 20cm
- Příklad musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- Příklad umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrnutí
- Příklad nepoužívejte v prašném prostředí
- Příklad ani napáječ nepoužívejte v blízkosti zdroje vody, zabraňte vniknutí vody do přístroje a napáječe
- Nezakrývejte napáječ, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu okolo napáječe
- Příklad neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí přístroje
- Pokud je přístroj nebo připojovací kabel poškozené, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte k opravě
- Příklad napájejte pouze předepsaným způsobem
- Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení
- Příklad není určen pro komerční použití

2. Popis

HD-250



HD-750



3. Použití

- Vypnutý přístroj (vypínač v poloze OFF) postavte na pevný podklad
- Zapojte napaječ do odvlhčovače a síťovou zástrčku napaječe zapojte do uzemněné zásuvky
- Zapněte odvlhčovač přepnutím vypínače do polohy ON, zapnutý přístroj indikuje zelená kontrolka
- V nádržce se hromadí zkondenzovaná voda
- Po naplnění nádobky se přístroj vypne a rozsvítí se červená kontrolka
- Před vyjmutím plné nádržky přístroj vypněte vypínačem, nádržku opatrně vysuňte směrem dopředu a vylijte
- Prázdnou nádržku zasuňte zpět

4. Údržba, čištění

- Odvlhčovače nevyžadují žádnou údržbu
- Před případným čištěním přístroj odpojte od napájení
- Přístroj čistěte pouze vlhkým hadrem bez použití abrazivních prostředků, nepoužívejte rozpouštědla

